



⚠ アームを持ち上げずに作業して下さい。  
アームを持ち上げると手や指を挟む恐れがあります。



・プレートVには上下があります。上図のように薄い方が上になるよう、お取り付けください。  
また、使用枚数は、取り付けるディスプレイ質量によって異なりますのでご注意ください。

コード配線方法



角度調整・アーム収納方法



輸入販売元

株式会社オーエス  
株式会社オーエスプラスe

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL: 0120-380-495 FAX: 0120-380-496

(受付時間: 平日 9:00 ~ 18:00 土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL: 03-3629-5211 FAX: 03-3629-5214



EFW 8225

搭載質量: 30.0kg  
対応画面サイズ: 26 ~ 37 型



⚠ 下記内容を守らないと、傷害を負う恐れがあります。  
また、本製品やディスプレイが落下し破損する恐れがあります。

- ・定期的な点検する。
- ・本製品にぶら下がったり、ゆすったりしない。
- ・物を掛けない。ディスプレイ以外搭載しない。
- ・アーム及びアーム周辺部に触れない

1 2 3 4 5 組立設置説明書

Visit [www.vogels.com](http://www.vogels.com) for more information

2 x 45° POSITION



OPTION A

1 x 45° RIGHT  
WITH SPS® & SMM®



EFW822512113



OPTION B

1 x 45° LEFT  
WITH SPS® & SMM®



・金具Bを取り付けると、角度調整範囲が片側 0 ~ 45° になります。



Important  
Wichtig  
Important  
Belangrijk  
Importante  
Importante  
Importante

Viktigt  
Ważne  
Важно  
Důležitá  
Dôležitá  
Fontos  
Önemli  
Important

Для монтажу необходимо 2  
людини Important  
Важливо  
重要




2 persons required  
Zwei Personen erforderlich  
Nécessite deux personnes  
2 personen  
Se precisan dos personas  
E' richiesta la presenza  
di due persone  
Requer duas pessoas  
Två personer erfordras  
Konieczne dwie osoby  
Нужны два человека  
Montáž vyžaduje 2 osoby  
Montáž vyžaduje 2 osoby  
Két személy szükséges  
iki kişi gerekir  
Este nevoie de două  
persoane


Для монтажу необходимо 2  
людини  
Необходими са двама души  
二人作業

DESIGNED AND ENGINEERED  
IN THE NETHERLANDS  
MADE IN THE P.R.C.  
VOGEL'S PRODUCTS BV  
NL 5628 DG EINDHOVEN  
WWW.VOGELS.COM


## PARTS INCLUDED




## 1 1.1



## 3



## 3




## TOOLS REQUIRED NOT INCLUDED




## 2 2.1

FOR OPTION A & OPTION B  
(1 x 45° WITH SPS® & SMM®  
GO TO DRAWING OPTIONAL 2/3)


⚠ アームを持ち上げずに作業して下さい。  
アームを持ち上げると手や指を挟む恐れがあります。



## 4 4.1



## 5 5.1



## REMOVE TV FROM WALL MOUNT

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suporte de parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwyty
- Снять телевизор с устройства для настенного крепления
- Sejmuti televizoru z držaku na stěnu
- Zvesenie televizora z držaka na stenu
- A TV eilávolítása a fali tartóról
- TV'yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtați televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачане на телевизора от стоещата за стена
- ทีวีをウォール マウント から取り外す

